

Sehr geehrter SEGE-Kunde,

Um eine lang anhaltende Transparenz und Rückhaltsicherheit zu gewährleisten und die Garantieansprüche aufrecht zu erhalten, sollten Sie folgende Einbau- und Pflegehinweise beachten:

Der Einbau muss von geschultem Personal gemäß den Hersteller-Instandhaltungsrichtlinien durchgeführt werden.

Dabei muss die Polycarbonat-Seite zum Bediener und die Glas-Seite zum Arbeitsraum gerichtet werden.

Das SEGE-Sicherheitsfenster hat eine dreijährige Garantie auf Dichtigkeit und fünf Jahre auf Bruch der Polycarbonatscheibe.

Nach diesen fünf Jahren empfehlen wir, die Scheibe täglich in Augenschein zu nehmen und auf Unversehrtheit und Dichtigkeit zu prüfen; wenn das Glas gebrochen ist, die Polycarbonatscheibe undurchsichtig wird oder das Fenster mit Flüssigkeit voll läuft, muss es ersetzt werden. Routineaustausch gemäß Maschinenhandbuch.

Das SEGE-Sicherheitsfenster sollte täglich innen wie außen feucht gereinigt werden; wir empfehlen ein gängiges Glasreinigungsmittel und, vor allem auf der Kunststoffaußenseite (Polycarbonatseite), unbedingt einen sauberen, spanfreien Lappen zu verwenden.

Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie einen dauerhaft klaren Einblick in Ihre Maschine haben und können sich dabei völlig sicher fühlen.