

GEBRAUCHSANWEISUNG -
WECHSELRAHMEN

- 1.) Inbusschrauben an der Innenseite lösen.
Silikonfuge mit Messer aufschneiden.
Gitter und Scheibe entfernen.
Silikonreste säubern und entfetten !

 - 2.) Innenrahmen mit vorhandenen Inbusschrauben
befestigen, evtl. Löcher nachbohren.

Außenrahmen " Kreuzschlitz " lösen und entfernen.

SEGE - Scheibe einlegen, vermitteln und Rahmen
wieder befestigen.

 - 3.) Innenseite zwischen Haube und Rahmen mit Silikon
füllen. (Evtl. Streifblech nachstellen)

Außenseite zwischen Rahmen und SEGE-Fenster
mit Silikon ausspritzen, austrocknen lassen.
- Siehe beiliegende Skizze